

TORQUE VALUES FOR QD BUSHINGS

<i>JA</i>	<i>10-24</i>	<i>60</i>
<i>SH/SDS/SD</i>	<i>1/4-20</i>	<i>108</i>
<i>SK</i>	<i>5/16-18</i>	<i>180</i>
<i>SF</i>	<i>3/8-16</i>	<i>360</i>
<i>E</i>	<i>1/2-13</i>	<i>720</i>
<i>F</i>	<i>9/16-12</i>	<i>900</i>
<i>JA</i>	<i>5/8-11</i>	<i>1620</i>
<i>M</i>	<i>3/4-10</i>	<i>2700</i>
<i>N</i>	<i>7/8-9</i>	<i>3600</i>
<i>P</i>	<i>1-8</i>	<i>5400</i>
<i>W</i>	<i>1-1/8-7</i>	<i>7200</i>

STANDARD KEYWAY AND KEY DIMENSIONS

BORES	KEYWAY	KEY
<i>7/8</i>	<i>3/16 X 3/32</i>	<i>3/16 X 3/16</i>
<i>15/16 - 1-1/4</i>	<i>1/4 X 1/8</i>	<i>1/4 X 1/4</i>
<i>1-5/16 - 1-3/8</i>	<i>5/16 X 5/32</i>	<i>5/16 X 5/16</i>
<i>1-7/16 - 1-3/4</i>	<i>3/8 X 3/16</i>	<i>3/8 X 3/8</i>
<i>1-13/16 - 2-1/4</i>	<i>1/2 X 1/4</i>	<i>1/2 X 1/2</i>
<i>2-5/16 - 2-3/4</i>	<i>5/8 X 5/16</i>	<i>5/8 X 5/8</i>
<i>2-13/16 - 3-1/4</i>	<i>3/4 X 3/8</i>	<i>3/4 X 3/4</i>
<i>3-5/16 - 3-3/4</i>	<i>7/8 X 7/16</i>	<i>7/8 X 7/8</i>
<i>3-13/16 - 4-1/2</i>	<i>1 X 1/2</i>	<i>1 X 1</i>
<i>4-9/16 - 5-1/2</i>	<i>1-1/4 X 5/8</i>	<i>1-1/4 X 1-1/4</i>
<i>5-9/16 - 6-1/2</i>	<i>1-1/2 X 3/4</i>	<i>1-1/2 X 1-1/2</i>
<i>6-9/16 - 7-1/2</i>	<i>1-3/4 X 3/4</i>	<i>1-3/4 X 1-1/2</i>
<i>7-9/16 - 9</i>	<i>2 X 3/4</i>	<i>2-1/2 X 1-1/2</i>
<i>9-1/16 - 11</i>	<i>2-1/2 X 7/8</i>	
<i>11-1/16 - 13</i>	<i>3 X 1</i>	